


SHA






RELÉ TACOMÉTRICO

Función	Relé tacométrico de aplicación general. Control y visualización de la velocidad de giro de ejes de motores, turbinas, etc., control de velocidad en cintas transportadoras, control del paro o rotura de cadenas de transmisión o transporte sin fin.
Modo de trabajo	Configurable por el usuario. A cada uno de los relés se le asigna su propio modo de trabajo.
Control de la velocidad de giro	. O
Temporización	 Asociable a la detección y/o a la reposición de cualquier relé y al arranque del motor. Ajustable de 0,01s999,9h Repetibilidad ±30 ppm
Resolución	1 rpm
Precisión	1%
Tiempo de detección	3 flancos de la señal de entrada más 5 ms de reacción del relé.
Tipos de entrada de señal rpm	·
Tipo de entrada del arranque	Contacto libre de potencial: Y4 / Z1 Sólo para la operatividad por mínima velocidad de giro en el arranque.
Visualización del valor de lectura	El valor de la magnitud leída se visualiza mediante la pantalla de estado: · VELOCIDAD DE GIRO: rpm
Salida relé	De 1 a 3 relés independientes, 1 inversor NA. Se suministran 3 relés con el modelo estándar.
Salida 4-20 mA	Se asigna a la magnitud medida para ser transmitida mediante un lazo de corriente 4-20 mA, pudiendo coexistir con los relés. Precisión: 1% adicional al valor de lectura. Este tipo de salida es opcional.
Comunicación a PC	Es posible establecer distintos tipos de comunicación con un ordenador (ver también la última pág.): - Mediante conector telefónico que incorpora el equipo estándar y el interface de programación CPBZ. - Mediante una conexión RS232 (opcional). - Mediante una conexión RS2485 y el convertidor SBAZ (opcional).



Control de máxima y mínima velocidad de giro

Configuración disponible en el programa 1 para relé R3. Deberá adaptar los valores de los parámetros a su instalación.




- td: Temporización a la detección
- tr: Temporización a la reposición


Control de mínima velocidad de giro y arranque del motor

En un control de mínima velocidad de giro, el relé SHA necesita que el motor gire a su velocidad de régimen para que el control sea efectivo. Esta aplicación permite asignar una temporización de arranque durante la cual se inhibe el control de la velocidad de giro. Es imprescindible poner en marcha el motor mediante un pulsador conectado a los terminales Z1-Y4.

Configuración disponible en el programa 1 para el relé R1. Deberá adaptar los valores de los parámetros a su instalación.




td: Temporización a la detección




 Vea en la página 1 los tipos de entrada de señal rpm que se pueden utilizar en este equipo

Control escalado de máxima velocidad de giro

En esta aplicación se controla tres puntos distintos de máxima velocidad de giro, asignando cada uno de ellos a un relé distinto. Configuración disponible en el programa 2 para los relés R1, R2 y R3. Deberá adaptar los valores de los parámetros a su instalación.




- tr: Temporización a la reposición
- td: Temporización a la detección



				3/5	
		SHA			
		CA	CA	- CC	
Tensión de alimentación		A2 IN	~	A1 A1 A2 A2	
de	Código alimentación	[024] [400]	[903]	[904]	
ión	Aislamiento galvánico	4000 V	250	0 V	
ns	Frecuencia	50/60 Hz		-	
ř	Márgenes de trabajo	+10% -15%	15-70 V	60-240 V	
	Consumo	2,5 VA	3,5 W	3,1 W	
	Tiempo puesta en marcha	75 ms		< 135 ms*	
	Reset	> 3 ciclos de red		ms*	
		y/o -30% de		0% de	
		la tensión nominal		n nominal	
	Indicación	Led	verde		
	* En el peor de los casos				





electromagnética, directivas 89/366/CEE y 92/31/CEE. Seguridad eléct., directiva 73/23/CEE. Plásticos: UL 91 V0


Cain	odinha	Selección de opciones Selección de pantallas Cambio de valores Edición de texto
5	<u> </u>	HELP TOGETHEOU FAIILAIIA
Dartoe dol		Validación • LCD
		Señalización de la /
		tensión de alimentación Conector y estado de los relés Contactos — comunic.
		de los relés (por debajo)

de pedido	
Código	SHA

Mando - Interfac	e Número de relés	Tipo de relé	Comunicación	Versión	Alimentación	Gama
Con display Idiomas por defec Español Inglés Francés Catalán (Otros bajo dema		0 - Sin relés A - SPST NA	0 - Sin bus 4 - 4-20 mA 3 - RS232	0099	[024] 24 VCA [048] 48 VCA [110] 110125 VCA [230] 220240 VCA [400] 380415 VCA	[10K] 39999 rpm
Sin display Sin comunicación			8 - RS485		[903] 1570 VCA/CC [904] 60240 VCA/CC	
J - Sin display Comunicación RS23	2 / RS485 (Por defecto, 3)	(Por defecto, A)	(Por defecto, 0)	(Por defecto, 00)		

Para componer la referencia, seleccionar una opción de cada una de las columnas. Ejemplo: SHA9 3A000 230 10K

Comunicación (Según opciones)					
Estandar	RS232	RS485	4-20 mA		
Código 0	Código 3	Código 8	Código 4		
CPBZ W	NC GND RxD TxD NC	GND A B NC	$ \begin{array}{c c} + & & \\ \hline $		



	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RELÉS DE CONTROL DIGITAL
Manual de usuario	Para conocer extensivamente las opciones que ofrecen los relés de control digital, debe consultar el Manual de Usuario de cada modelo. Aunque se proporciona un ejemplar con cada equipo adquirido, puede descargarse una copia en nuestra página web (www.disibeint.com).
Cómo programar	Los relés de control digital se pueden programar indistintamente mediante los botones situados en el frontal del aparato como mediante un ordenador personal. Refiérase a la página siguiente para conocer más sobre esta última alternativa.
Tipos de pantallas	De estado: Muestran los valores actuales de las magnitudes que el equipo controla. De usuario: Donde el usuario puede escribir un texto personalizado para identificar el equipo. De opciones: Para acceder a los menús de selección de opciones. Informativas de valores: Muestran la información de los distintos valores parametrizados. De cambio de valor: Para modificar el valor de los distintos parámetros. Menús de pantallas: Grupo de pantallas relacionadas con un mismo concepto y que puede contener cualquier tipo de las pantallas anteriormente descritas.
Menús interactivos	Para facilitar la programación, en los menús sólo son accesibles aquellas opciones que pueden ser configuradas, siendo el resto de ellas no visibles. Esta característica es interactiva, esto es, que se produce de forma automática en función de si están activas unas opciones u otras.
Cambios de valor	Las pantallas de cambio de valor contienen los márgenes entre los que dicho valor puede ser ajustado. Estos márgenes pueden depender de otras opciones, por lo que pueden visualizarse distintos márgenes en función de otras relaciones previas.
Programas de usuario	Se ofrecen de fábrica dos programas con opciones y parámetros preconfigurados para facilitar una rápida puesta en marcha del equipo. En la mayoría de los casos, estos parámetros deben retocarse para adaptarse a las características propias de cada instalación. El usuario puede crear su propio programa y almacenarlo en el equipo.
lluminación del display	El display permanece iluminado mientras se accede a las distintas pantallas. Si durante 30 segundos no se pulsa ninguna tecla, el display se apaga. Para que se ilumine de nuevo es suficiente pulsar cualquier tecla.
Valor añadido	 Cuatro idiomas disponibles en cada equipo Barra gráfica para la visualización intuitiva del valor mostrado Control histórico de los valores máximos adquiridos por el equipo Refresco de pantalla seleccionable entre 1 y 8 veces por segundo Posibilidad de bloquear el teclado a fin de evitar una modificación accidental Funciones complementarias de temporización

COMUNICACIÓN CON PC

deCom

- · Software de comunicación y programación de los relés de control digital.
- · Permite la interactividad entre los distintos tipos de comunicación: mediante interficie CBPZ, RS-232 o RS-485.
- · Visualiza todos los datos relacionados con el equipo, agrupados por conceptos y facilitando la programación intuitiva.
- · Herramientas de control para no exceder los límites de trabajo de cada modelo según su gama.
- · Dispone de plantillas para facilitar la programación de cualquier modelo.
- · Permite almacenar las configuraciones propias.

Sistema operativo Windows XP (requiere .NET Framework).







